

## REPARADOR INSTANTÁNEO DE BACHES EN CONCRETO HIDRÁULICO Y ASFALTO

### FICHA TÉCNICA DE APLICACIÓN

1. Retire con una escoba o pala el material falsamente adherido del bache a reparar (polvo, piedras, agua).
2. Deposite Bache Mix directamente del contenedor al bache.
3. Compacte con un pizón.
4. En superficies húmedas, retire el excedente de agua y aplique Bache Mix inmediatamente.
5. En baches con profundidad superior a los 7cm, aplique en capas no mayor de 5cm, y compacte cada una.
6. En baches reparados en curvas se debe compactar hasta obtener una superficie completamente dura, para que el material no se desface.
7. Deje 1 cm arriba de la superficie reparada para evitar posibles hundimientos.
8. Inmediatamente después de terminar la reparación permita la circulación vehicular.